

## スタンディングス ベースコート PP パール入り配合の 調合方法および PP パールでの微調色方法

スタンディングスの配合でPPパール(パウダーパール)が入っていた場合の塗料との混ぜ方と微調色の方法についてご説明いたします。

なお、PPパール(パウダーパール)を混ぜるためには、MIX599を使用します。

### 【計量調色時の使用について】

Mix	詳細	個別重量(g)
②	ME897 SUPER DEEP BLACK	590.0
①	ME599 STABILISATOR	156.5
	ME598 BRILLANTSILBER	89.0
②	ME008 METALLIC ADDITIV	61.4
	ME883 MARON	54.4
①	PP302 POWDER PEARL 302	17.4
②	ME577 DUNKELGELB	15.7
	ME810 EFFEKTWEISS	15.6

①最初にPPパール(パウダーパール)とMIX599を計量し、次の原色を混合する前に、十分に攪拌して下さい。MIX599の量が多い場合は、少しずつMIX599を入れてください。この時点で攪拌が不十分な場合、最終的にPPパール(パウダーパール)が混ざりきらない恐れがあります。

②次にフォーミュラーに従い、他の原色およびMIX599を混合し、更に充分攪拌して下さい。

### 【微調色時の使用について】

微調色でPPパール(パウダーパール)を追加したい場合、直接PPパール(パウダーパール)を計量済み塗料に混合しないで下さい。PPパール(パウダーパール)が混ざりきらない恐れがあります。

必ず、PPパール(パウダーパール):MIX599=1:9の割合で、十分に攪拌してから微調色用としてご使用下さい。割合の計算などの為、積算データは使用せず、個別配合をご利用下さい。

以上